

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Der Staubsauger funktioniert nicht.	Stecker des Staubsaugers nicht richtig eingesetzt. Schalten Sie den Schalter auf dem ergonomischen Griff auf "0". Der Schlauch nicht richtig angeschlossen.	Prüfen und stecken Sie den Stecker in die Buchse an der Basis des Gerätes. Drücken Sie den Schalter. Prüfen Sie, ob der Stecker des flexiblen Schlauches richtig mit dem Stift in den Steckplatz angeschlossen ist.
Das Absaugen ist nicht zufriedenstellend.	Verstopfte Zubehör oder Rohre. Rakel der Saugdüse ist verschlissen oder beschädigt.	Kontrollieren und reinigen Sie den Schlauch und die Saugdüse. Überprüfen und ersetzen Sie den Gummi.
Rotes Licht auf das Minimumniveau in dem Kessel an.	Mangel an Wasser im Kessel.	Gießen Sie Wasser in den Kessel.
Rotes Licht auf das Minimumniveau in dem Kessel an mit der Anwesenheit von Wasser in dem Tank oder Kessel.	-	Kontaktieren Sie einen autorisierten Service-Center.
Der Boden bleibt mit Streifen und das Gerät saugt nicht gut.	Die Gummi-Bodendüse ist zerstört.	Ersetzen Sie den Gummi.
Gläser und ebenen Flächen bleiben mit Streifen.	Gummi schmutzig. Gummi zerstört. Bürstenaufsatz montiert.	Reinigen Sie das Gummi mit einem Schwamm. Ersetzen Sie die Gummifassung. Ersetzen Sie den Bürstenaufsatz mit dem Rahmen aus Gummi.