

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>RIMEDIO</b>
Premendo il pulsante sblocco leve contemporaneamente alle leve rotazione spazzola la macchina non si avvia.	Spina scollegata.	Collegare la spina.
La spazzola e/o il trascinatore non ruota.	Leva rotazione spazzola/trascinatore non premuta.  Presenza di eventuali corpi estranei.	Premere la leva.  Rimuovere i corpi estranei incastrati.
Non fuoriesce acqua	Serbatoio vuoto.  Leva erogazione acqua non premuta.	Riempire il serbatoio.  Premere la leva.
Pulizia pavimento insufficiente.	Spazzole o detergente inadeguati.  Soluzione detergente insufficiente.  Spazzola consumata.	Usare spazzole o detersivi adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire.  Riempire il serbatoio (Optional) di soluzione detergente.  Sostituire la spazzola.
Levigatura/lucidatura pavimento insufficiente.	Pad usurato.	Sostituire il pad.
La macchina funziona in modo irregolare o vibra fortemente.	Controllare che la spazzola o il disco trascinatore siano montati correttamente.  Controllare che il pad sia perfettamente centrato al disco trascinatore.  La spazzola o il disco trascinatore non sono idonei al pavimento.	Rimontare correttamente la spazzola o il disco trascinatore.  Riposizionare il pad centrandolo correttamente al disco trascinatore.  Utilizzare una spazzola o un disco trascinatore idonei al tipo di superficie e/o di lavorazione da effettuare.